

# 電源について (Android アンドロイド)



電源ボタン

たいていの機種は、  
横にある小さいボタンが電源。

わからないときは、説明書か、  
ショップへ問合わせましょう。

## 【マナーモード】

スマホの電源は入れたまま、着信音が鳴らないようにする設定。  
映画館や電車の中などで使います。



音量ボタン

音量ボタンは、  
上側を押すと音量が上がり、  
下側を押すと音量が下がります。

音量を変えても音が鳴らない場  
合は、マナーモードになってい  
る可能性があります。

# 電源について (iPhone アイフォン)



iPhoneは機種によって、電源が大きく異なります。ご自分の機種のやり方を確認し、メモをしてください。

電源を切る場合は電源ボタンを押した後に、「スライドで電源をオフ」をスワイプ(横にすべらせる)しましょう。